



## BOLETIM TÉCNICO PERA-TEC IND

### 1. APRESENTAÇÃO:

PERA-TEC IND é um desinfetante líquido a base de ácido peracético, para ser utilizado manualmente por circulação ou imersão em processo de desinfecção de superfícies inanimadas (pisos, paredes, equipamentos e utensílios). Não forma espuma, sendo recomendado para sistema CIP.

UTILIZAÇÃO: Indústrias de laticínios, frigoríficos, cervejarias, indústrias alimentícias em geral, cosméticas, farmacêuticas, açúcar e álcool, papel e celulose, tratamento de água e efluentes entre outras.

### 2. MODO DE USAR:

DESINFECÇÃO: Diluir o produto na concentração de 5%, ou seja, 1 parte do produto em 20 partes de água. - Tempo de contato: 10 minutos.

MANUSEIO: Manter a solução em uso em recipiente plástico tampado. Sempre utilizar EPI (equipamento de proteção individual) padrão: protetor facial ou ocular, luvas plásticas (nitrílica, butílica ou de procedimento) e avental.

### 3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

\* Peróxido de hidrogênio

\* Ácido Acético

\* Estabilizante

\* Veículo

Componente Ativo: \* Ácido Peracético

\* Peróxido de Hidrogênio

\* Ácido Acético

### 4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

**Estado:** Líquido

**Coloração:** Incolor a amarelo

**pH:** 2,5 (+/- 0,5)

**Densidade:** 1,000 g/cm<sup>3</sup>

### 5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's (óculos e luvas);
- Evite o contato prolongado com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

### 6. PRECAUÇÕES DE USO:

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ)**.

| CÓDIGO | REV. | DATA     | PAG. | APROVAÇÃO                                      | LIBERAÇÃO                                |
|--------|------|----------|------|--|--|
| 621    | 00   | 09/05/17 | 1    | Roberta Christo<br>Depto Garantia da Qualidade | Newton Battastini<br>Químico Responsável |



## BOLETIM TÉCNICO PERA-TEC IND

### 7. REGULAMENTAÇÕES:

Registro na ANVISA/ MS = 317800060

### 8. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 - RS

### 9. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800-5105377 e-mail: [tecpon@tecpon.com.br](mailto:tecpon@tecpon.com.br)

Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP:94930-510

### 10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

1 ano

| CÓDIGO | REV. | DATA     | PAG. | APROVAÇÃO                                      | LIBERAÇÃO                                |
|--------|------|----------|------|--|--|
| 621    | 00   | 09/05/17 | 2    | Roberta Christo<br>Depto Garantia da Qualidade | Newton Battastini<br>Químico Responsável |