

PLURON MAXCLOR

DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES DESINFETANTE E ALVEJANTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPA

É indicado para alvejar e desinfetar roupas algodão e algodão/poliéster em lavanderias hospitalares e em geral.

INSTRUÇÕES DE USO: Sujidade leve alvejamento: Aplicar de 3,0 a 4,0 g de PLURON MAXCLOR por kg de roupa seca, depois da lavagem, com nível baixo de água a temperatura ambiente (15 minutos) ou até 50oC (10 minutos).

Sujidade pesada alvejamento: Aplicar de 5,0 a 7,0 g de PLURON MAXCLOR por kg de roupa seca, depois da lavagem, com nível baixo de água a temperatura ambiente (15 minutos) ou até 50oC (10 minutos).

Desinfecção: Aplicar 9 g de PLURON MAXCLOR por kg de roupa seca, depois da lavagem, com nível baixo de água fria e deixar por 10 minutos.

Obs.: O cálculo da concentração foi baseado no volume de 3 L de água por kg de roupa (baixo).

COMPOSIÇÃO: Estabilizante, sal sódico do ácido tricloroisocianúrico, coadjuvantes e carga.

PRINCÍPIO ATIVO: Sal sódico do ácido tricloroisocianúrico.

EFICIÊNCIA: Ampla ação biocida contra Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa testado em laboratório credenciado pela ANVISA.

Embalagem: Balde plástico de 20 Kg

